

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- ソフトウェア更新の通信料は、au電話ネットワーク回線を使用した場合は有料となります。Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、データローミングを使用したソフトウェア更新はできません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、Aquos sense2に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のAquos sense2の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。


2. ソフトウェア更新の操作手順について

<ソフトウェア更新の操作手順（Wi-Fi接続）>

[1-1] 「ソフトウェア更新」の通知をタップしてください。

[1-2] 画面下部にある『今すぐ再起動』を押下して再起動を実行してください。

[1-1]



[1-2]




<ソフトウェア更新の操作手順 (4G)>

- [1-1] [設定]-[システム] より『システムアップデート』をタップしてください。
- [1-2] Wi-Fi未接続の場合には、Wi-Fi接続をしてください。
Wi-Fi未接続の状態ダウンロードを実施する場合には、画面下部にある『再開』をタップしてください。
- [1-3] 表示画面にある『続行』をタップしてください。
- [1-4] ダウンロードが実行されます。
- [1-5] ダウンロードが完了したら、画面下部にある『今すぐ再起動』をタップしてください。


[1-1]




[1-2]



[1-3]



[1-4]



[1-5]



3. その他ご利用上の注意

<ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください>

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

<ソフトウェア更新が実行できない場合等について>

- ソフトウェア更新に失敗すると、Aquos sense2が使用できなくなる場合があります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。